

Advanced Monitoring System

Guide Opérateur

L'ACM est disponible si l'écran affiche *PRESIDENT PRET*(ou *CLAVIER PRET*)

Livraison



Saisir le code au clavier ou présenter la clé codée; le nom correspondant s'affiche temporairement.

Saisir le N° d'OR avec le nombre minimum de caractères requis puis



Saisir le N° de pistolet puis



Saisir la quantité puis



. Si "service libre" (pas de quantité), faire



directement.

La demande faite s'affiche ensuite avec **produit et quantité** pour vérification ; si OK,



Le message **SERVEZ VOUS** s'affiche, la livraison doit commencer dans le **délai imparti** sinon elle sera invalidée.

Elle ne peut être suspendue au-delà de la temporisation programmée qui clôturera automatiquement.